

RPB(10)7L- 2200 2400 2700 3000 3500 4000 5500K

1. マグネット用スチール板を灯具背面のマグネットがくがる下地位置にビス留めして下さい。
2. 下地に取付けられたマグネットスチール板上に灯具を置いて固定してください。
3. 灯具のカバー上にペンキ・パテ・ボードの粉が載らない様にしてください。点灯時色が変色します。